




МИНИ IP КАМЕРА ЗА ВГРАЖДАНЕ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



1. Заредете камерата, като я оставите в зарядното 4-5 часа.
2. След това я включете. Бутона за включване се намира от дясната страна на камерата, когато е с надписа към Вас. Включена е когато бутона е нагоре, в посоката на обектива. Бутона в ляво превключва режимите на работа - AP, когато е надолу и P2P, когато е нагоре.
3. След включването изчакайте около 30 секунди, за да може да се стартира безжичната мрежа. Когато тя е стартирана ще видите мрежа MS81S към която трябва да се свържете с парола 12345678.
4. Предварително трябва да сте инсталирали приложението Plug&Play и след като го стартирате добавете камерата, както е показано на картинката.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Мини IP камера за вграждане"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg