

МИНИ КАМЕРА С ЧЕТИРИ ИНФРАЧЕРВЕНИ ДИОДА - 7 ЧАСА

Мини камера с четири инфрачервени диода - 7 часа

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Зареждайте камерата поне 5 часа преди използване.
2. Поставете в слота карта памет.
3. За непрекъснат запис поставете бутона към символа камера и натиснете бутон Power за около 2 секунди. Светват червен и син диод, след което червения диод мигва два пъти и угасва докато записва. За да спрете записа натиснете втори път бутон Power.
4. За детектор на движение преместете плъзгача в посоката на символа с движещ се човек и натиснете бутон Power. За спиране на записа отново натискате същия бутон.
5. Настройка резолюция и час:

Включете камерата в компютър с поставена в слота карта.

Отворете файла SYSCFG.TXT. Там променете часа и датата, която е зададена във вида:

2020-01-01 21:00:00 N0Y

Това са година,месец,ден и час минути секунди.

- С промяна на последните три символа задавате щампа с час и дата на записа (N няма щампа, Y има)
- Резолюция (0 1920x1080, 1 1280x720, 2 720x480 пиксела) и презаписване върху най старите файлове
- Когато паметта се запълни (Y презаписва, N не презаписва).

Например N0Y означава, че на записа няма да има щампа, резолюцията ще е 1920x1080 и ще презаписва файловете.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Мини камера с четири инфрачервени диода - 7 часа"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg