

Logo not found or type unknown


МИНИ WiFi КАМЕРА

Мини WiFi камера not found or type unknown

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

От Google play сваляте приложението V380 или V380S

Image not found or type unknown




След като включите камерата в захранване ще чуete сигнал, че е включена и обектива ще направи пълен оборот за тест.

Натиснете черният бутон за рестарт, който се намира до буксата за захранване за 10 секунди и след това пуснете приложението на телефона си да търси камерата.


След стартиране на приложението изберете **"Local login"**

Image not found or type unknown




След което изберете **"WIFI Smart-Link"**

Image not found or type unknown




Трябва да попълните потребителя и паролата на рутера Ви за да се свържете камерата с интернет.

Image not found or type unknown




Следващата стъпка е приложението да се свърже с камерата Ви.

Image not found or type unknown




След което ще Ви се покаже вече свързаната камера. Ако желаете да я отворите натискате върху видеото.

Image not found or type unknown



И вече ще може да я наблюдавате и контролирате от телефона си.

Image not found or type unknown



Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Мини WiFi камера"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg