




ОЧИЛА С FULLHD КАМЕРА



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Позиции на копчетата:

1. Камера
2. TF слот за карта памет
3. USB
4. Ресет отвор
5. Включване и изключване на камерата
6. Индикатор

Инструкции за работа:

Включване:

Със задържане на функционалния бутон за около 3 секунди се стартира продукта, светва постоянна синя светлина и е в режим на готовност.

Снимки:

С еднократно натискане на бутона синята светлина изгасва и светва отново - снимката е направена

Видео:

От режим на готовност задържате за около 4 секунди бутона до премигане на синята светлина и го пускате. След 3кратно премигване видеото започва. Ако желаете да го спрете натискате еднократно пак бутона и преминавате в режим на готовност.

Изключване:

За да изключите продукта задържате бутона докато не светне червена светлина и го пускате.

След това може да го включите в компютъра и да прегледате направените снимки и видеа.

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Очила с fullHD камера"](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg