


Logo not found or type unknown

## ОЧИЛА С КАМЕРА FULLHD

Очила с камера fullHD

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



### Позиции на копчетата:

1. Камера
2. TF слот за карта памет
3. USB
4. Ресет отвор
5. Включване и изключване на камерата
6. Индикатор

### Инструкции за работа:

#### Включване:

Със задържане на функционалния бутон за около 3 секунди се стартира продукта, светва постоянна синя светлина и е в режим на готовност.

#### Видео:

От режим на готовност задържате за около 4 секунди бутона до премигане на синята светлина и го пускате. След 3кратно премигване видеото започва. Ако желаете да го спрете натискате еднократно пак бутона и преминавате в режим на готовност.

#### Изключване:

За да изключите продукта задържате бутона докато не светне червена светлина и го пускате.

След това може да го включите в компютъра и да прегледате направените снимки и видеа.

---

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Очила с камера fullHD"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg