

ШИРОКОЪГЪЛНА WiFi КАМЕРА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

Широкоъгълна WiFi камера за външен монтаж


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Поставете карта памет в слота и включете камерата към захранващия адаптер.

Свалете и инсталирайте **EyeCloud** на мобилния си телефон и стартирайте приложението.


Натиснете “AP точка за добавяне” за да добавите камерата.

Image not found or type unknown




2. От следващото меню изберете първата опция, за да конфигурирате безжичната си мрежа.

Image not found or type unknown




3. Въведете паролата си за достъп до безжичната мрежа и продължете с ОК.

Image not found or type unknown




4. Приложението ще сканира за камера, включена към Вашия рутер.

Image not found or type unknown




5. След като бъде открита камерата, можете да зададете име по избор.

Image not found or type unknown



6. Когато камерата бъде успешно добавена ще я видите в началната страница.


Image not found or type unknown





7. Натиснете кръгчето в долния десен ъгъл за допълнителни настройки.

Тук можете да прегледате записите, съхранени на картата или на „облака“.

Image not found or type unknown



8. Ако натиснете зъбното колело ще можете да видите допълнителните настройки, като изображение и звук, Wi-Fi, записи, аларми и т.н.



Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Широкоъгълна WiFi камера за външен монтаж"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg