



СКРИТА КАМЕРА В ДИСТАНЦИОННО ЗА АЛАРМА НА КОЛА



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Работа с камерата: 1. За включване натиснете и задръжте втория (от обектива към верижката) бутон. Диода светва и камерата е в режим на очакване. 2. За да изгасне натиснете и задръжте същия бутон. Диода изгасва. 3. За запис на видео натиснете и задръжте другия, първия бутон. Тогава диода мигва три пъти и угасва докато снима. Спира да снима с натискане на същия бутон. 4. Снимките се

правят с кратко натискане на първия бутон. 5. За да ползвате камерата като преносима памет само я включете в компютъра. Не е нужно да се инсталират драйвери. Разпознава се автоматично. За да настроите точните дата и час създайте текстови файл с име tag.txt В него запишете датата и часа в следния формат: [date] 2011/06/24 20:30:00 Задължително всяко трябва да е на нов ред. След това запишете файла в основната директория на ключодържателя. При следващото включване на камерата тя автоматично ще си вземе настройките и ще изтрие файла. Ако не са сменени датата и часа и файла не е изтрит, значи не е записан на правилното място. Възможно е някои от камерите да не могат да сменят часа по описания начин. Това е заради разлика в софтуера. В този случай запишете файл с име TAG.txt и следното съдържание: [Date] 2012 04 17 19 05 00 Спазвайте точно името и съдържанието.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Скрита камера в дистанционно за аларма на кола"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg