



СКРИТА КАМЕРА В ДОК СТАНЦИЯ ЗА SAMSUNG



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За да стартирате камерата в режим на очакване задръжте **бутон А** (диода ще светне), със същия бутон пак със задържане се спира (диода ще изгасне).

Видео: с еднократно натискане на **бутон В** (диода ще премигне и ще изгасне) стартирате видеото и

пак със същия бутон се спира записа.

Детектор за движение : с еднократно натискане на **бутон С** (диода ще премигне и ще изгасне) стартирате детектора за движение и пак със същия бутон се спира.

Аудио : с еднократно натискане на **бутон D** се стартира и спира аудио записа.

Сваляне на готовите записи : Поставете картата във включения в комплекта четец и го поставяте в USB порта на компютъра. След това можете да изтривате и прехвърляте направените записи.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Скрита камера в док станция за Samsung"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg