



СКРИТА КАМЕРА В ХИМИКАЛ 4GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инструкции за скрита камера в химикал Структура на устройството: 1. микрофон; 2. камера; 3. вкл./изкл. копче; 4. светлинен индикатор; 5. отвор за рестартиране; 6. USB. **Инструкции за работа на химикал-камерата: Включване и влизане в режим на готовност:** Натискате бутона за вкл./изкл. за около три секунди, докато светне индикатора в жълто, това означава, че химикал-

камерата е включена, и за да бъде в режим на готовност, трябва светлината да премигне три пъти. Това става след като сте включили устройството. Имайте предвид, че трябва да имате малко търпение, защото светлината няма да светне веднага, ето защо изчакайте известно време след когато сте натиснали бутона за режима на готовност. **Изключване на химикал-камерата:** Докато е в режим на готовност, натискате и задържате копчето за вкл./изкл. няколко секунди, докато индикатора угасне. Ако пък камерата остане в режим на готовност за три минути без да се използва, устройството само се изключва. **Снимане на видео:** От режим на готовност, задържате функционалния бутон за няколко секунди, докато жълтата светлина угасне, и започне да мига синя, което означава, че камерата записва. Ако искате да я изключите пак ще трябва да натиснете веднъж копчето и когато синята светлина угасне и светне жълтата, значи че файла се записва, а камерата отново се връща в режим на готовност. **Правене на снимки:** В режим на готовност, когато индикатора свети с жълта светлина, натискате само веднъж функционалния бутон, индикатора присветва и угасва, което означава, че снимката е направена и записана в паметта на устройството. Може да направите няколко снимки една след друга, но трябва да изчакате няколко секунди, за да светне синята светлина и да се запишат коректно всички снимки. **Снимане на видео със засичане на движение:** Превключете микроключето в режим на движение. От режим на готовност натискате веднъж функционалното копче, за да почне жълтата светлина да почне да мига. След като камерата засече движение започва да снима и след 20 секунди записва заснетото, и ако все още засича движение продължава да снима докато движението спре, а когато това стане камерата спира. Компютъра ви без инсталация на никакви драйвери разпознава камерата, посредством USB порта. Трябва само да го включите в USB порта на компютъра и след като сте записали файл или снимка, може да прехвърлите или разгледате наличните файлове. Също така устройството може да се зарежда през USB-то, но то трябва да е изключено, и когато индикатора мига бавно в жълто, значи че батерията успешно се зарежда. След като се зареди, индикатора угасва. **Свервяване на време:** Първо трябва да създадете текстов документ с Notepad с име setdate.txt и да го запишете в основната директория на устройството, като след това влизате в самия файл и записвате актуалното време – година, месец, ден, час, минути и секунди. Например 20100506180220. После само записвате и изключвате устройството. При следващото включване на камерата ще се актуализира часа и датата, а файла ще бъде изтрит. **Рестартиране:** При рестартиране, записания към момента файл не се записва, а се изтрива от паметта на устройството. **Технически параметри:** Резолюция на видеото: 640x480 – 30 кадъра в секунда; Резолюция на снимките: 1280x960 Има възможност химикал-камерата да се използва като уеб камера, като за целта е необходимо да инсталирате драйверите за операционната система от диска. След това трябва само да свържете камерата към компютъра.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Скрита камера в химикал 4GB "

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg