



СКРИТА КАМЕРА В СТЕНЕН ЧАСОВНИК И ДИСТАНЦИОННО



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Поставете microSD карта в слота на гърба на часовника. 2. Включете го в електрическата мрежа с адаптера от комплекта. 3. Поставете превключвателя на ON. 4. Използвайте дистанционното управление за да стартирате и спрете записа ръчно или включете датчика за движение. Включването в режим на детектор на движение можете да направите и от бутона DETECT на гърба на камерата. 5.

За да включите часовника към компютъра използвайте кабела от комплекта и превключете на ON. Устройството ще бъде разпознато автоматично от операционната система, без да е нужно да се инсталират драйвери. 6. С AV кабела от комплекта можете да гледате изображението от камерата на телевизор.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Скрита камера в стенен часовник и дистанционно"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg