

Logo not found or type unknown


ВИДЕО ДОМОФОН

Видео домофон type unknown

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


1. Заредете батериите на домофона за най-малко 4 часа.
2. Инсталирайте приложението и регистрирайте акаунт.

Image not found or type unknown




3. Натиснете бутона Add device, за да добавите устройството.

Image not found or type unknown




4. Изберете Add manually.

Image not found or type unknown




5. Изберете вида устройство.

Image not found or type unknown




6. Изберете модела на домофона.

Image not found or type unknown




7. Задайте име на камерата и натиснете SAVE.

Image not found or type unknown




8. Изберете безжичната си мрежа и въведете паролата, след което натиснете NEXT STEP.

Image not found or type unknown




9. Натиснете бутона на домофона, докато синия диод започне да мига и натиснете за следващата стъпка.

Image not found or type unknown




10. Генерирания QR код поставете на около 10 см. пред обектива и изчакайте да се осъществи връзка.

Image not found or type unknown



11. Ако връзката е успешна, ще видите потвърждение на екрана.

Image not found or type unknown



[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Видео домофон"](#)

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg