



ВПЕЧАТЛЯВАЩ ЧАСОВНИК С LED СВЕТЛИНИ



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Има два бутона – Натискане на бутона В може да видите часа или да направите необходимите ви настройки, според това в какъв режим сте. Бутон А ви дава точно време. **Главни опции:** 1. Показва датата след полунощ на текущия ден 2. Поддържа два времеви формата – 12 и 24-часови 3. AM/PM 4. Спиране на състоянието. **Батерия:** Батерията е еднократна от типа CR2016. Когато се изтощи

трябва да се замени с нова. **Настройка време:** Натиснете един път бутон А, за да се появи текущото време, после още веднъж, за да се придвижите към опциите като година, месец и ден, които ще можете да настроите според настоящото време. Натиснете бутон А, след като се покаже часа, натиснете бутон В, часа започва да мига. Сега може да смените часа, като натиснете отново копчето А. Повтаряте същата процедура и за минутите, годината, месеца и деня.

[Още шпионски продукти от същата категория](#)

[Към продукта "Впечатляващ часовник с LED светлини"](#)

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg