

Logo not found or type unknown

## WIFI КАМЕРА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ 1080P


WiFi камера за външен монтаж 1080P

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Включете камерата към захранването, и я свържете към рутера с LAN кабел. Свалете и инсталирайте приложението на мобилния си телефон. Стартирайте го и след като си регистрирате


акаунт пристъпете към добавяне на камера. Натиснете плюса в горния десен ъгъл на екрана.

Image not found or type unknown




2. От следващото меню изберете Others.

Image not found or type unknown



3. Изберете първото меню - IP Camera.

Image not found or type unknown



4. От следващото меню натиснете Search in LAN.

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



5. Убедете се, че камерата е свързана с LAN кабел и жълтия диод на порта свети, след което продължете напред с натискането на бутона There is voice prompt


6. Приложението запозва да сканира Вашата мрежа за включена IP камера. След като я намери ще видите на екрана следващия прозорец.

Image not found or type unknown



7. Въведете паролата за достъп до камерата, която е написана на стикер, залепен върху нея.


Image not found or type unknown



8. При успешно въвеждане ще видите камерата, добавена в приложението.




Image not found or type unknown




9. За останалите настройки натиснете трите точки в горния десен ъгъл на приложението и след това Settings.

Image not found or type unknown



10. От менюто WiFi можете да настроите параметрите на безжичната си мрежа и да изключите LAN кабела.

Image not found or type unknown



---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "WiFi камера за външен монтаж 1080P"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg