FULLHD КАМЕРА, СКРИТА В ДИСТАНЦИОННО

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Вкл/ Изкл.- Става с натискането на **бутон 1 Снимка** - От режим на изчакване премигват три пъти червената и синята светлина, натискате **бутон 2**, след което премигва синя светлина. Вече имате направена снимка. **Видео** - от режим на изчакване натискате **бутон 3** и вече имате готово видео. **Детектор на движение** - Натискате средния **бутон 2**, задържате го 3 сек, мигва 3 пъти синия диод,след което угасва. Така вече продукта е на детектор на движение.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "FullHD камера, скрита в дистанционно"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg